WF30785 Covers the following model:

This guide contains useful information, read it carefully.

www.whirlpool.com.mx

or visit our web site at

01-800-83-004-00

or service call:

operation/performance, parts, accessories For questions about features,

> **TAUNAM** Use & Care

Installation,

KYNCES









ESTUFAS

Instructivo de Instalación, Uso y Cuidado

Para preguntas acerca de características, operación, desempeño, accesorios y servicio, llamar al:

01-800-83-004-00

o visite nuestra página de Internet

www.whirlpool.com.mx

Indice

Este manual contiene información útil, léalo detenidamente antes de poner a funcionar su estufa.

Ampara el siguiente Modelo:

WF30785



¡ Felicidades por la compra de su nueva estufa!

Índice

maice	
Partes y Características	2
Instalación	3
Conexión	4
Funcionamiento	5
Limpieza	8
Póliza de Garantía	10
Formato de Identificación	10
Centros de Servicio Autorizados	11






Acaba de adquirir un producto desarrollado con las más avanzadas técnicas de diseño y fabricación.

Le sugerimos que antes de usar su estufa lea cuidadosamente las instrucciones de este Manual, consérvelo ya que la información contenida en el mismo será importante para el buen funcionamiento de su estufa durante muchos años.

Partes y Características



FABRICADO POR:


INDUSTRIAS ACROS WHIRLPOOL, S,A, DE C.V. Unidad Celaya km 280 CARRETERA PANAMERICANA C.P. 38020, CELAYA, GTO. Tel. 01(461)6185500

MANUFACTURED BY: INDUSTRIAS ACROS WHIRLPOOL, S,A, DE C.V. Unidad Celaya km 280 carretera panamericana c.p. 38020, celaya, GTO. Tel. 01(461)6185500

1,0 A Max.

ZH 09/09


Electric Characteristics: 127 √~ ± 10%



Before you use your range, read the instructions in this manual, the information is important for best results in the use of your range.

This range was carefully manufactured with the latest technical expertise. By purchasing it, you have received quality; but remember, quality requires maintenance.





Gas Supply Connection 4 How to Use Your Range 5 Cleaning and Maintenance 8 Warranty 10 Identification Format 10 Authorized Service Centers 11		
How to Use Your Range 5 Cleaning and Maintenance 8 Warranty 10	Authorized Service Centers	ll.
How to Use Your Range 5 Cleaning and Maintenance 8 Warranty 10		
How to Use Your Range 5	Identification Format	10
How to Use Your Range 5		
How to Use Your Range 5	Warranty	01
How to Use Your Range 5		
	Cleaning and Maintenance	8
	-	
Gas Supply Connection 4	How to Use Your Range	g
Gas Supply Connection 4		
	Gas Supply Connection	ħ
Installation 3	noitallatenl	3
-		
Parts and Features	Parts and Features	7
-	-	

xəpul

| Congratulations |

- Instale su estufa en un lugar protegido de las inclemencias del tiempo.
- No permita que la usen niños o personas que no conozcan su funcionamiento.
- Proporciónele el mantenimiento adecuado.

• Utilice la estufa solo en labores del hogar. No es un aparato de uso comercial.

ADVERTENCIA

Peligro de Incendio y/o Quemaduras No permita que los niños usen o jueguen con la estufa; manténgalos alejados mientras está en uso.

Mantenga los alrededores del aparato libres de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos flamables.

No se acerque demasiado a las flamas de los quemadores, ni use ropa suelta, ya que se puede encender y causar quemaduras. No use su estufa para calentar habitaciones, ya que esto es peligroso.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar incendio, quemaduras o la

muerte.

Instalación y Conexión

- La instalación apropiada es su responsabilidad. Un técnico calificado o un técnico de Servicio debe instalar esta estufa.
- Retire los elementos de empaque y coloque los accesorios de la estufa.
- · Seleccione la mejor ubicación para su estufa, no debe quedar expuesta a corrientes de aire v debe tener espacio suficiente para abrir la puerta del horno.
- No instale gabinetes o muebles de cocina encima de la estufa.
- Si instala campana extractora, colóquela a 61 cm. como mínimo, de la cubierta de la estufa.
- Si su estufa cuenta con accesorios eléctricos. colóquela cerca de un tomacorriente de pared.
- No use extensiones eléctricas o contactos

·uıw **2**3 cm EXHAUST DEVICE



· Do not use extension cords or multiple outlets.

• It you will install an exhaust device, put it at 61

• Do not install cabinetry directly above the range.

range, protected from wind and with enough

· Select the best location in your kitchen for your


• Remove all packing material and put the range

- It your range has a power cord, it must be

cm minimum from the range cooktop.

- installed near an electrical wall outlet.







dnalified technician or Service technician must Proper installation is your responsibility. A

sbace to open the oven door.

accessories in their places.

install this range.



Installation and Gas Connection

explosion. Failure to do so can result in death, fire or pecause this is dangerous. Do not use your range to warm rooms,

riames.

clothes may ignite it contact by open ph the burners or wear loose clothing; your

Do not get too close to the flame produced


vapors or flammable liquids. flammable material, gasoline and other

Keep the range surroundings tree of

'əsn uı sı the range; keep children away while range Do not allow children to use or play with

FIRE and / or Personal Injury Hazard





CAMPANA EXTRACTORA

WARNING

- Use the range only in home applications. It is not designed for commercial use.
 - Provide for adequate maintenance.
 - Do not allow range to be used by children or unqualified adults. • Justall your range in an area that is protected against weather exposure.


Conexión



CONEXIÓN DE LA ESTUFA A LA LÍNEA DE GAS



Para conectar su estufa, utilice el material especificado en la figura






Cheque con agua jabonosa que no existan fugas.



Si la instalación no es nueva, limpie los tubos de cobre, para evitar que se tapen las espreas y/o pilotos.



Con el fin de facilitar el movimiento del aparato, el instalador debe hacer una espiral con el tubo flexible de cobre e instalar una llave de paso en la línea de suministro de gas, esta llave debe estar fuera de la estufa y accesible a las personas que la usan.

IMPORTANTE

- Esta estufa está preparada para funcionar con das L.P. de tanque móvil o estacionario.
- Para usarse con das natural (de tubería) debe llamar a Servicio Acros Whirlpool para cambiar las espreas y hacer los ajustes necesarios, el número telefónico aparece en la página 11. El técnico calificado debe cerciorarse que la conexión no tiene fugas y que la presión de gas en la estufa es la que aparece en las tablas.

GAS L.P. PRESIÓN DE OPERACIÓN 2.75 kPa (28 cm Col. agua)

PRESIÓN DE OPERACIÓN PARA

NOTA: Para operar esta estufa con gas natural, se requiere el juego de conversión de acuerdo con la siguiente tabla:

Modelo de Estufa	Juego de Conversión de Gas LP a Gas Natural	Juego de Conversión de Gas Natural a Gas LP
Modelo WF30785	98015784	98015783

Este juego está disponible con su Centro de Servicio Autorizado.

Service Center. I his kit is available at your nearest Authorized

88751089	78721089	Model WF30785
Kit to convert from Natural Gas to LP Gas	Kit to convert from LP Gas to Matural Gas	Range Model

required a kit according to the chart: NOTE: To operate this range with natural gas, is

PRESSURE

7 inches Water Column

GAS L.P. OPERATING PRESSURE

TNATRO9MI

This range is adjusted at the factory

same as shown in the charts. das pressure in the range is the counections have no leaks and the

recupician must make sure that the is shown in the page 11. The

Acros-Whirlpool, the phone number oven burner oritices, call Servicio you must replace the surface and lo use this range with natural gas,

11 inches Water Column

and/or pilots. obstruction of orifices it in order to avoid the uew, you should clean If the installation is not

for use with L.P. gas.

appliance, the installer should to make it easier to move the


shown in the illustration.

loop the 3/8" copper tubing as




Check with soap solution for leaks.





To connect the range, use the material shown in the bottom figure.





B GAS SUPPLY CONNECTION



Knob in ignition position. riame position. T- To stop the sparks turn the knob to the maximum

ignition position. (See illustration). to oberate, push and turn the desired knob to the 1 - Your range has electronic ignition integrated in knobs,

iduition in the knob: · To turn on the surface burners with electronic

SURFACE BURNERS WITH ELECTRONIC IGNITION

and the oven rack. E - Keplace the oven tray again. rignien ine screw flames are adjusted, atep B, when the pine, repeat since

E - It the flames are not are blue. D - Verity that the flames


C - I urn on the oven.

B - Turn around the air

loosen if. the air shutter and

A - Locate the screw on

tray. (See page 8). Remove the oven (Zee bage 1) oven rack. Remove the sputter. · How to adjust the oven burner air shutter:



Funcionamiento


AJUSTE DE FLAMAS


NOTA: No obstruya la salida de los gases de combustion de homo o asador

Si la estufa presenta puntas amarillas en las flamas:

• Ajuste del aire de quemadores superiores:








Retire las perillas.

Retire el frente de perillas quitando los tornillos del frente y de abajo que lo sujetan.

Empuje o jale los reguladores individualmente y encienda los quemadores hasta obtener flamas azules.

en el suministro de gas, hacen necesario regular la entrada de aire primario a los quemadores para obtener una adecuada mezcla de aire-gas y así tener un buen funcionamiento de la estufa.

NOTA: Las diferentes altitudes sobre el nivel del mar y las variaciones




- A Afloie el tornillo del regulador.
- B Gire el regulador un poco.
- C Encienda el horno.
- **D** Verifique que las flamas sean azules.
- Si las flamas no son azules repita desde el paso B, al finalizar apriete nuevamente el tornillo.
- F Coloque la charola del horno y la parrilla nuevamente en su

ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE QUEMADORES SUPERIORES

 Para encender los guemadores superiores con encendido electrónico en la perilla:

Pag. 8)

- 1.- Su estufa cuenta con encendido electrónico en la perilla, para operarlo gire la perilla del guemador que desea encender hasta la posición de encendido. (ver figura).
- 2.- Para que la bujía de encendido deje de producir chispas, gire la perilla hasta la posición de flama máxima.



Perilla en posición de encendido.

expanst of the oven or broiler NOIE: Do not operance rue gas

How to Use Your Range

HOW TO ADJUST THE FLAMES

If the range has yellow flames, it may

QUEMADORES MULTIPOSICIÓN

Su estufa cuenta con quemadores multiposición, estos quemadores se cambian de posición permitiendo concentrar más calor para ollas grandes.

> Su estufa tiene los quemadores multiposición al centro de la estufa.

Para girar los quemadores:

- Los quemadores deben estar fríos.
- 2.- Tome el quemador multiposición, levántelo y girélo 180° grados (media vuelta).
- 3.- Vuelva a colocarlo, asegurándose que la bujía de encendido haya entrado en la perforación del guemador.



COMAL DE ALUMINIO ANTIADHERENTE

Su estufa cuenta con comal de aluminio con acabado antiadherente, para usarlo debe retirar una parrilla y colocarlo en lugar de ésta.

NOTA: Use el comal de aluminio con FLAMA BAJA.

NOTA: El comal con acabado antiadherente (color negro en la superficie)

NO puede ser usado como parrilla descongelante (por el lado inferior) ya que el fuego directo sobre la superficie antiadherente le dañará el acabado.

Para proteger el acabado es recomendable poner un poco de aceite o mantequilla antes de usarlo.

Use utensilios de plástico preferentemente a fin de protegerlo de rayaduras.


Use agua jabonosa y esponja para limpiarlo, materiales abrasivos como fibras de plástico o metal pueden rayarlo.

▶ HORNO / ASADOR CON TERMOSTATO BIDIRECCIONAL

Su estufa cuenta con termostato bidireccional, este termostato es de encendido electrónico y controla el horno o el asador superior, el asador superior se localiza en la parte superior de la cavidad del horno.

• Como funciona el horno con termostato bidireccional:

1.- Oprima la perilla del horno y giréla en sentido inverso a las manecillas del reloj, posiciónela en cualquier temperatura del horno, mantengala oprimida por 3 ó 4 segundos hasta que el quemador encienda, una vez encendido, mantenga la perilla presionada hasta que el quemador permanezca encendido cuando libere la perilla, (Aprox. 10 segundos).




Para operar el horno.

Posicione la perilla en la temperatura deseada.


Como funciona el asador superior con termostato bidireccional:

Oprima la perilla del horno y giréla en sentido de las manecillas del reloj hasta la posición de asador, mantengala oprimida por 3 ó 4 segundos hasta que el quemador encienda, una vez encendido, mantenga la perilla presionada hasta que el quemador permanezca encendido cuando libere la perilla, 6 (Aprox. 10 segundos).



Para operar el asador superior.

To operate the broiler.




approximately). secouge on when you release the knob, (10 automatically. Remain pressed the knob until the burner is the knob 3 or 4 seconds and the broiler burner will ignite Turn the oven knob clockwise until the broiler position, ysnd - thermostat:

How to light the broiler burner with bidirectional

Select the desired temperature.

To operate the oven.



release the knob (10 seconds approximately). Remain pressed the knob until the burner is on when you seconds and the oven burner will ignite automatically. with some oven temperature, push the knob 3 or 4 1.- Lurn the oven knob counter clockwise until it matches

thermostat:

How to light the oven burner with bidirectional

this broiler is located on the top of the oven cavity and is ignited electronically. Your range has bidirectional thermostat, this device controls the oven any the waist broiler,

TATSOMEN / BROILER WITH BIDIRECTIONAL THERMOSTAT



Use only cloth or sponge, soap or detergent and rinse with water. Do not use abrasive materials like steel or plastic fibres to clean it. Use plastic utensils to protect the griddle against scratches.

Apply some butter before use the griddle to protect the finish.

defrost pan (bottom side), the finish will be damage applying direct fire.

NOTE: The aluminium griddle with antiadherent finish (black surface), can not be used as

NOTE: Use the griddle with MINIMINM FLAME. and pur rne gridale.

Your range has an aluminium griddle with antiadherent finish, to use it remove a top grate

ANTIADHERENT ALUMINIUM GRIDDLE




has been inserted in the burner hole. 3.- Put the burners down again, be sure the spark plug

180° (half turn).

2.- Take the multiposition burners, lift and rotate them

1.- Ensure that the burners are cold.

to rotate the burners:



NOITISOG BURNERS

ROTATED

purners on the center of the range. Your range has the multiposition

to concentrate the heat for large pots. the position of these burners can be changed, allowing Some models (see page 2) have multiposition burners,

MULTIPOSITION BURNERS




→ RETRACTABLE OVEN RACK

retractable The oven rack can be place in 5 different positions. For your convenience this rack is

How to install the oven rack:


1. Insert the rod wire in the supports.




rear. the central rail and then push to the metal rollers through the aperture of 5. Install the supports passing the



door. the base D that is located in the oven 3. Insert the extreme of the wire in




sure it is fixed firmly. and the front supports after. Make level, placing first the rear supports 4. Put the oven rack in the desired



How to remove the oven rack

an then from the front in order to 1. Lift the oven rack A from the rear




hooked in the oven door. take off the edge of the wire B that is be removed also, to remove them 7. The supports of the oven rack can



the side rail C. metal rollers through the aperture of 3. Slide the support out with the



4. Take out the rod wire of the




PARRILLAS AUTODESLIZABLES

La parrilla puede ubicarse en el horno en cinco posiciones diferentes. Para su comodidad la parrilla es autodeslizable.

Cómo retirar la parrilla del Horno


1. Antes de retirar la charola, zafe las varillas laterales, como se indica en el paso No.2 (Ver pag.7) .Levante la parrilla A de la parte posterior y después del frente para poder retirarla.




2. Antes de retirar la charola, zafe las varillas laterales, como se indica en el paso No.2 (Ver pag.7) .Los soportes de la parrilla también se pueden quitar, para retirarlos suelte el extremo de la varilla B que está enganchada en la puerta.



3. Antes de retirar la charola, zafe las varillas laterales, como se indica en el paso No.2 (Ver pag.7) .Deslice el soporte hacia afuera pasando las ruedas de metal por la abertura del carril




4. Quite las varillas de los soportes.




Cómo colocar la parrilla del horno:

1. Inserte la varilla en los soportes.




2. Instale los soportes pasando las ruedas de metal por la abertura del carril central y empuje hasta el fondo.



3. Asegure el extremo de la varilla en la base D que se encuentra en la puerta.




4. Ponga la parrilla en el nivel deseado colocándola primero en la parte posterior de los soportes y después en la parte frontal, como se muestra en las siguientes figuras.





supports.



CAPELO DE VIDRIO

El capelo de vidrio templado aunque es resistente. debe manejarse con cuidado para evitar que se rompa. Abra o cierre el capelo sin golpearlo.

VÁLVULA DE SEGURIDAD


Su estufa cuenta con válvula de seguridad, esta válvula abre y cierra el suministro de gas a la estufa.

· Válvula de Seguridad en Capelo:

La válvula permite el paso del gas solo con el capelo abierto. Para operar el horno el capelo debe estar abierto.

LUZ DE HORNO

Su estufa cuenta con luz en el horno, la iluminación es importante para revisar el horneado sin abrir la puerta. La luz enciende al operar el interruptor en el lado izquierdo del panel de controles o al abrir la puerta del horno.



CAPELO

Para reemplazar el foco del horno:

- 1.- Desconecte el cable tomacorriente de la estufa.
- 2.- Retire el foco y reemplácelo con un foco nuevo de 40 watts especial para aparatos domésticos.
- 3.- Conecte la estufa nuevamente.

NOTA: El cable tomacorriente debe conectarse a una toma de corriente con un voltaje de 127 V~ ± 10%. Cerciórese de que la instalación esté apropiadamente aterrizada.

VÁLVULA DE SEGURIDAD

Limpieza

Es necesaria la limpieza periódica de la estufa, use aqua, jabón y un trapo húmedo, no use fibra metálica, porque se rallan los componentes. Limpie regularmente el hueco entre la cubierta superior y el frente de perillas.

Su estufa cuenta con el Sistema de Autolimpieza en el horno (acabado rugoso), no es necesario que limpie las paredes, ya que con cada horneado se van quemando los residuos de alimentos que se van salpicando.


• Como retirar la charola del horno:

- 1.- Antes de retirar la charola, zafe las varillas laterales. como se indica en el paso No.2 (Ver pag.8).
- 2.-Tome la charola de las ranuras laterales y levántela de la parte trasera.
- 3.-Empuje la charola hacia adentro del horno para destrábarla.
- 4.-Jale la charola para sacarla

IMPORTANTE

No utilice sosa cáustica o productos de limpieza que la contengan para limpiar la estufa.

De no seguir esta instrucción se ocasionarán daños permanentes en las superficies donde se aplique.




del horno, teniendo cuidado de NO tapar las

coneulud rue sige dicoones. toil to wrap the oven tray, avoid you can use aluminum

SHUT OFF VALVE

OLASS LID



where it is applied. bermanently damage the surfaces Failure on following the above, will

agents which contain it to clean the Do not use caustic soda or cleaning

TNATAO9MI

- 4.-Pull the tray out the oven.
- 3.-Push the tray towards the top and back of the oven.
- Z.-Take the tray by the side holes and lift the rear side.
- 1.-Before remove oven tray remove oven rack (page /)

How to remove the oven tray:

escu rime you bake.

not necessary to clean the walls of the oven, the spills will burn Your range has the Continuous Cleaning System in the oven, it is

ciean the gap between the cooktop and the manifold panel. soap and a damp cloth, avoid using abrasive or sharp objects. Periodically Regularly clean grates, burners, cooktop and the oven tray, use water,

Cleaning and Maintenance

127 $\forall \sim \pm 10\%$. Be sure the installation is properly grounded. NOIE: Connect the range in a wall outlet with a voltage of

- 3.- Connect the power cord again. appliance bulb.
- 2.- Remove the bulb and replace with a new 40 watts special
 - J.- Disconnect the power cord.

How to replace the oven bulb:

oben the oven door. the switch located on the left side of the manifold panel or Your range has an oven light. To turn on the oven light push

■ OVEN LIGHT

oberate the oven, the glass lid must be opened. the glass lid is closed the shut off valve is closed. To glass lid is opened, the shut off valve is opened, when The shut off valve operates with the glass lid, when the

Glass Lid Shut Off Valve:

I bis valve controls the gas supply to the range. Your range includes a shut off valve.

SHUT OFF VALVE

glass. Open or close the glass lid with care. ayonid be handled with care to avoid breaking the The glass lid is made of resistant tempered glass, it







Puede usar papel aluminio para forrar la charola ranuras de la misma.



DNINAAW

may result in death, spove precautions Failure to follow the grooves in the oven tray. Do not obstruct the side deformation. of 180°C to avoid any support a temperature wall and the floor must range, as well as the furniture near to your Make sure that the near to your range. or other flamable liquids Do not store gasoline For your safety

fire or explosion.

MARNING A

For your safety

IF YOU SMELL GAS:
Open the windows.
Ight switch.
Ilght switch.
Close the gas line supply and the connection shut off valve.
Immediately call your authorized repair service or your gas supplier.
Failure to follow the shour gas supplier.


ADVERTENCIA

Para su seguridad:
Si huele a gas
Abra las ventanas.
No toque interruptores eléctricos.
Apague todas las flamas cerrando la válvula general de paso.
Llame inmediatamente a la central de fugas o a su proveedor de gas.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar riesgo de fuego o explosión.

A ADVERTENCIA

Para su seguridad: No almacene gasolina u otros fluidos flamables en la cercanía de su aparato. Asegúrese que los muebles cercanos a su estufa, así como el muro y piso soporten una temperatura de 180°C, para que no sufran deformaciones. No obstruya las ranuras de la charola del horno. No seguir estas instrucciones puede ocasionar riesgo de fuego o explosión o la muerte.


■ DIAGRAMA ELÉCTRICO





may result in fire or

explosion.



PÓLIZA DE GARANTÍA

WHIRLPOOL MEXICO, S.A. DE C.V.

Antigua Carretera a Roma km 9, Col. Milagro, Apodaca, N.L., México,

C.P. 66600, Tel. (81)83-29-21-00, en los términos de esta póliza, garantiza al comprador de la estufa identificada en la presente póliza, exclusivamente lo siguiente:

CONCEPTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

- · Defectos de fabricación que impidan total o parcialmente el correcto funcionamiento de la estufa, que se presenten dentro del término de vigencia de esta garantía.
- Reparación, cambio de piezas y componentes.
- Mano de obra y gastos de transportación derivados del cumplimiento de la garantía, dentro de nuestra red de servicio.

Los puntos anteriores se harán sin costo alguno para el Consumidor.

CONCEPTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (la estufa no es para uso comercial o industrial).
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de instalación v uso de la estufa.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas o establecimientos no autorizados por Servicio Acros-Whirlpool.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA:

Al considerar el comprador que ha ocurrido alguno de los eventos amparados por esta póliza, deberá ponerse en contacto con alguno de los establecimientos indicados en la lista de Centros de Servicio Autorizados, aquí incluida.

Esta garantía quedará sin efecto cuando personas o establecimientos no autorizados intervengan en la reparación o reemplazo de componentes de fabricación.

TÉRMINO:

Esta garantía tiene una vigencia de UN AÑO a partir de la fecha en que el consumidor reciba de conformidad la estufa.

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL COMPRADOR				
DOMICILIO		TEL		
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR				
DOMICILIO		TEL		
PRODUCTO	MARCA	MODELO		
NO. DE SERIEFECHA DE ENTREGA				
FIRMA DEL DISTRIBUII	DOB V SELLO	REPRESENTANTE AUTORIZADO		
FIRMA DEL DISTRIBUII	DON 1 SELLO	REFRESENTANTE AUTORIZADO		
(Señale con precisión calle, número exterior o interior;				

NOTA IMPORTANTE

Este documento deberá ser presentado para cualquier trámite relacionado con la garantía de productos adquiridos dentro de la República Mexicana, si usted compró su producto en otro país, acuda a la casa comercial/distribuidor donde fué adquirido.

EL COMPRADOR DEBERÁ MANTENER ESTE DOCUMENTO EN SU PODER Y EN UN LUGAR

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía que ampara esta póliza, ante la casa comercial donde se adquirió el producto. En caso de extravío de la póliza mencionada, el proveedor expedirá una nueva póliza de garantía, previa presentación de la nota de

SERVICIO ACROS-WHIRLPOOL

Dentro de la República Mexicana Utilice sin cargo para usted el Servicio Nacional Clientes

Teléfono 01-800-83-004-00

YTNAЯЯAW

WHIRLPOOL MEXICO, S.A. DE C.V.

pn/set and the consumer of this range identified in this following policy: 66600, phone (81)83-29-21-00, in the terms of this policy, we warranty to the Antigua Carretera a Roma km 9, Col. Milagro, Apodaca, N.L., Mexico, C.P.

COVERED CONCEPTS:

of the appliance. Repair, change of pieces and components. Manufacturing defects that hinder total or partially the correct performance

cost tor the consumer. warranty, within our service net. The previous points will be made without any Handwork and transportation expenses derived from the fulfillment of the

NOT COVERED CONCEPTS:

- When the range is not used according to the use and care guide attached. - When the range is used in other than normal, single family household use.
- When the range has been repaired by unauthorized service.

PROCEDURE TO MAKE EFFECTIVE THE WARRANTY:

has occurred. Contact one of the authorized service centers listed in this The procedure to use this warranty if you consider one of the events above

TERMS:

receives the range to his satisfaction. This warranty covers ONE YEAR beginning the day the buyer or consumer

EXAMPORTATION

with this warranty for products acquired in the Mexican Republic. If you bought your range out of the Mexican This document must be shown in any transaction related

Republic, ask your authorized dealer to make valid your

Phone number 01-800-83-004-00

Use without charge the Nationwide Consumer Assistance Center

Call free in Mexico SERVICIO ACROS-WHIRLPOOL

with the proper bill of sale or invoice. In case of loss of policy, the dealer will issue a new one, THE CONSUMER CAN REQUEST THE WARRANTY COVERED BY THIS POLICY FROM THE DEALER WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED. SEALER SIGNATURE AND STAMP ANTHORIZED REPRESENTATIVE DELIVERY DATE SERIAL NUMBER PRODUCT MODE NAMHUANI PHONE DEALER NAME **SHONE** PDDRESS CONSUMER NAME

IDENTIFICATION FORMAT

rev. 16/06/03

xm.moɔ.wss.www

004 008 8 008 10

service center throughout the country. Dial toll free: For your convenience, we have a wide network of authorized

A continuación se enlistan nuestros centros de servicio exclusivos, si requiere de asistencia, partes o refacciones llame al centro de servicio mas cercano a su domicilio en donde será atendido por personal altamente calificado

| HERMOSILLO, SON.

ACAPULCO, GRO.

			Sector Reforma
Col. Centro	Col. Cavazos	Col. San Pedro de los Pinos	Fracc. Ind. del Rosario
Novena Ote. Sur No. 555	Amado Nervo No. 700-C	Calle 2 Poniente No. 11	Río Conchos No. 1765
Phone (961) 612 85 54	Phone (899) 920-0290	Phone (55) 52 78-67 00	Phone 01-800-8 300 400
TUXTLA GTZ, CHIS.	REYNOSA, TAMPS.	MĚXICO, D.F.	GUADALAJARA, JAL.
	Col. Cimatario	por 54 y 56 Col. Centro	Esq. c/Cuauhtémoc
Col. Gaviotas Sur	O-22-C	Calle 55 No. 466	Col. Las Vegas
Astrólogos No. 112	Wenceslao de la Barquera	990 00 25 9 69	Mariano Escobedo No. 1031 Ote.
Phone 01-800-83-00400	Phone (442) 212-37-66	Phone (999) 928-1038 and 928-61-	Phone (667) 716-8390 and 716-8379
VILLAHERMOSA, TAB.	QUERÉTARO, QRO.	MÉRIDA, YUC.	CULIACÁN, SIN.
Col. Centro		Col. Centro	
Av. 20 de Noviembre No. 533-2	Col. Santa Mónica	Belisario Domínguez No. 351-Nte.	Col. Las Palmas
7358	Calle 24 Sur No. 3532	81	Morelos Sur 1001 L. 209
Phone (229) 932-7335 and 932-	Phone 01-800-8 300 400	Phone (668) 818-08 17 and 818-08	Phone 01-800-8 300 400
VERACRUZ, VER.	PUEBLA, PUE.	LOS MOCHIS, SIN.	CUERNAVACA, MOR.
			Col. Las Granjas
Col. Centro	Col. Vasco de Quiroga	Col. Centro	Av. Vallarta No. 4918
Blvd. Agua Caliente No. 105-6	Obrageros de Nurio No. 194-C	Pino Suárez No. 512	00
Phone 01-800-8 300 400	Phone (443) 324-4221	Phone (477) 770-90-50 and 91	-08-614 bns 8764-714 (418) 9no 49
D.B. ANAULIT	MORELIA, MICH.	LEON, GTO.	CHIHUAHUA, CHIH.
24 MALIIT	MODELLA MICH	OTO INOSTI	CHINITIVALIA CHIN
750 A 100 A			
Col. Centro	Apodaca, N.L.		
Calzada Cuauhtémoc 1047 Nte.	Carr.Miguel Alemán km 16,6	Col. San Lorenzo	Fracc. Jardines del Parque
1919	Centro Industrial Acros Whirlpool	Sor Juana Inés de la Cruz No. 168	Héroe de Nacozari No. 2528 Sur
Phone (871) 718-6565 and 718-	Phone (81) 8329-2100	Phone 01-800-8 300 400	Phone 01-800-8 300 400
TORREÓN, COAH.	МОИТЕВВЕУ, И. Г.	HIHJ, CHIH.	AGUASCALIENTES, AGS.
Col. Moctezuma	Col. Centro	Col. Balderrama	
2121.oN oglsbiH.vA	Av. Lerdo No. 41	Ignacio Hdz. 282	Col. Vista Alegre
1292	7031	8113	Av. Constituyentes No. 39
Phone (833) 219-2620 and 219-	Phone (922) 223-7193 and 223-	Phone (662) 210-4680 and 215-	Phone 01-800-8 300 400
TAMPICO, TAMPS.	MINATITLAN, VER.	HERMOSILLO, SON.	АСАРИLСО, GRO.
222712 05107772			235 05 11.0151

where you will be assisted by qualified technicians. assistance or spare parts, call the nearest service center

Follow are listed our exclusive service centers, if you need

Tel. 01-800-8 300 400	Tels. (662) 210-4680 y 215-9413	Tels. (922)223-7193 y 223-7031	Tels. (833) 219-2620 y 219-2621
Av. Constituyentes No. 39	Ignacio Hdz. 282	Av. Lerdo No. 41	Av. Hidalgo No. 1215
Col. Vista Alegre	Col. Balderrama	Col. Centro	Col. Moctezuma
AGUASCALIENTES, AGS. Tel. 01-800-8 300 400 Héroe de Nacozari No. 2528 Sur Fracc. Jardines del Parque	JUÁREZ, CHIH. Tel. 01-800-8 300 400 Sor Juana Inés de la Cruz No. 168 Col. San Lorenzo	MONTERREY, N.L. Tels. (81) 8329-2100 Centro Industrial Acros Whirlpool Carr. Miguel Alemán km 16,6 Apodaca, N.L.	TORREÓN, COAH. Tels. (871) 718-6565 y 718-6464 Calzada Cuauhtémoc 1047 Nte. Col. Centro
CHIHUAHUA, CHIH.	LEÓN, GTO.	MORELIA, MICH.	TIJUANA, B.C.
Tel. (614) 417-4978 y 419-80-00	Tel. (477) 770-90-50 y 51	Tel. (443) 324-4221	Tels. 01-800-8 300 400
Av. Vallarta No. 4918	Pino Suárez No. 512	Obrageros de Nurio No. 194-C	Blvd. Agua Calientė No. 105-6
Col. Las Granjas	Col. Centro	Col. Vasco de Quiroga	Col. Centro
CUERNAVACA, MOR.	LOS MOCHIS, SIN.	PUEBLA, PUE.	VERACRUZ, VER.
Tel. 01-800-8 300 400	Tels. (668) 818-08 17 y 818-08 18	Tel.01-800-8 300 400	Tels. (229) 932-7335 y 932-7358
Morelos Sur 1001 L. 209	Belisario Domínguez No. 351-Nte.	Calle 24 Sur No. 3532	Av. 20 de Noviembre No. 533-2
Col. Las Palmas	Col. Centro	Col. Santa Mónica	Col. Centro
CÚLIACÁN, SIN. Tels. (667) 716-8390 y 716-8379 Mariano Escobedo No. 1031 Ote. Col. Las Vegas Esq. c/Cuauhtémoc	MÉRIDA, YUC. Tel. (999) 928-1038 y 928-61-66 Calle 55 No. 466 por 54 y 56 Col. Centro	QUERÉTARO, QRO. Tel. (442) 212-37-66 Wenceslao de la Barquera No. 22-C Col. Cimatario	VILLAHERMOSA, TAB. Tel. 01-800-83-00400 Astrólogos No. 112 Col. Gaviotas Sur
GUADALAJARA, JAL. Tel. 01-800-8 300 400 Rio Conchos No. 1765 Fracc. Ind. del Rosario Sector Reforma	MÉXICO, D.F. Tel. (55) 52 78-67 00 Calle 2 Poniente No. 11 Col. San Pedro de los Pinos	REYNOSA, TAMPS. Tel. (899) 920-0290 Amado Nervo No. 700-C Col. Cavazos	

MINATITLÁN, VER.

| TAMPICO, TAMPS.

En otras ciudades de la República Mexicana llame sin costo al

01 800 8 300 400

www.saw.com.mx

rev. 16/06/03

NOTA:

15

12 SILON